

Montaža svetlobnega jaška na hidroizolacijo



Svetlobni jašek privijačimo direktno na hidroizolacijo. Po potrebi s silikonsko maso zapolnimo tesnilno fugo na jašku.

Naknadno položimo dodaten sloj hidroizolacije po zidu in ca. 20 cm čez pritrtilna mesta po svetlobnem jašku.