

ACO Euroline - priporočila za vgradnjo



1. Določite mesto vgradnje in pripravite iztok.



2. Na utrjeni podlagi pripravite betonski temelj. Kvaliteta betona C12/15, širina temelja okoli 30 cm in višina min. 10 cm. Priporočila za izdelavo so na straneh 32 in 33. **Upoštevajte iztok!**



3. Položite kanalete na betonski temelj. Kanalete začnite polagati od iztoka nazaj proti začetku linije.



4. Kanalete stransko obbetonirajte. Pri naklonu večjem kot 8% predlagamo vgradnjo z pogreznjenim robnikom ali obojstranskim obbetoniranjem do vrha.



5. Položite zaključni tlak pri vstavljenih rešetkah v kanaleti. Potrebno je paziti, da je zaključni tlak 3-5 mm višje kot pokrivna rešetka. Pri tlakovcih priporočamo, da se prva vrsta položi v beton.



6. Kanalete so povozne, ko se beton ustrezno posuši. Pri doma izdelanem betonu je to najmanj 48 ur.