


# Vgradnja ACO Slimline

ACO Slimline sestavlja kanaleta iz umetne mase in dizajnerske pokrivne rešetke iz črnega ali srebrno eloksiranega aluminija, corten jekla ali nerjavečega jekla (1.4301). Uporablja se lahko na vseh področjih okoli hiše, kjer ni prometnih obremenitev. Pred vgradnjo moramo ugotoviti kam vse imamo možnosti iztoka vode iz kanalete. Najpogosteje možnosti so jarek, kanalizacija ali ponikalnica. Sam iztok iz kanalete lahko naredimo na bočni strani,


v dno kanaleta ali preko čelne stene z iztokom. Najbolj trajnostna rešitev odvajanja padavinske vode je ponikalnica, v tem primeru praviloma tudi ne potrebujemo veliko kanalizacijskih cevi. S takim načinom upravljanja s padavinsko vodo tudi ne obremenjujemo po nepotrebnem kanalizacijskih sistemov in vodotokov, ampak ravnamo trajnostno in odvedemo padavinsko vodo nazaj v podtalnico na mestu njenega nastanka.



6

## Možnosti priključitve na odtočne cevi

Vertikalnen iztok v dno



Vertikalni iztok DN 110,  
ekscentričen

Izvod preko čelne stene z iztokom



Čelna stena s stranskim  
iztokom DN 50

## Priporočila

- Pri novem tlakovanju priporočamo napenjanje zidarske vrvice za določitev zgornje višine kanalete. Kanaletu z rešetko vedno vgradimo 3-5 mm pod nivo zaključnega tlaka.
- Če kanaletu vgrajujete v že obstoječo pohodno površino, priporočamo, da si izdelate šablonu želene višine iz lesa kot pomoč za pripravo temelja na točno višino in lažjo vgradnjo kanaleta.
- Pri vgradnji kanalet vzdolžno po klančini uporabite za spoj kanalet asimetričen konektor - povezovalni element s prirobnico za boljše sidranje s podlagom.



1. ACO Slimline ima možnost izbiре stranskega, talnega ali sprednjega odtoka. Stranski odtok se lahko vgradi v sprednjo bočno stranico, talni odtok v dno kanalete. Enako sprednji iztok. Za spodnji odtok izvrtajte luknjo ( $\varnothing$  45 mm) v dno kanalete, kamor boste namestili iztočni kos. Za stranski odtok izvrtajte luknjo na ustreznem mestu v stransko bočno stranico kanalete.

### Opomba:

Priključite največ 6 metrov ACO Slimline na talni odtok in največ 5 metrov na stranski odtok. Pri tem sistemu protismradna zapora ni na voljo.

Pri priključitvi na kanalizacijo naredite sifon iz trgovinsko dostopnega cevnega materiala.

2. Izkopljite približno 15 cm globok in 16 cm širok jarek in ga utrdite. Temeljna posteljica mora biti debela najmanj 5 cm.

3. Temeljni beton zmešajte s tremi deli peska in enim delom cementa. Jarek zapolnite s polsuhim betonom tako, da je

po zbijanju debel najmanj 5 cm. Povežite posamezne kanalete s spojnimi elementi, namestite čelne stene in nastavite linijo kanala na pravilno višino. Jarek ob strani kanala do spodnje strani tlaka zapolnite s polsuhim betonom in ga zbijte. Rešetko vedno pustite v telesu kanalete!

4. Z žago za kovino lahko skrajšajte kanaleto in pokrivno rešetko na poljubno dolžino.

5. Čelne stene z obbetoniranjem pritrдite na konce kanala.

Zaradi različnih razteznih koeficientov umetne mase (kanaleta) in aluminija (pokrivna rešetka) je možno, da bo dolžina kanalete kratkoročno nekoliko odstopala od dolžine pokrivne rešetke.

6. Vse dele iz umetnih mas je možno tudi vodotesno povezati z ustreznim lepilom za PVC in ABS.

7. Odvisno od vgradne situacije se kanaleta lahko bočno stabilizira s peskom ali zemeljsko navlaženim betonom.